

Onderhoudsinstructies keukenfronten

Voor een duurzaam gebruik van uw keukenfronten adviseren wij u de volgende reinigings- en onderhoudsinstructies op te volgen:

Voor het eerste gebruik

- Het kan zijn dat uw nieuwe keukenfronten zijn voorzien van een beschermfolie. Deze beschermfolie voorkomt schade tijdens het transport of de montage van uw (keuken)fronten.
- Indien er na het verwijderen van deze beschermfolie lijmresten achterblijven, kunt u die eenvoudig verwijderen met een alcoholhoudende oplossing en een zachte, schone doek. Absoluut niet stevig boenen, daardoor kunnen hinderlijke glansvlekken ontstaan. Met name bij de keukenfronten met een matte finish.
- Gebruik géén agressieve schoonmaakmiddelen om onherstelbare schade aan uw keukenfronten te voorkomen.

Hoe kan ik mijn keukenfront het beste schoonmaken?

- Gebruik uitsluitend milde, in water oplosbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen of doe een scheutje spiritus in het lauwe water.
- Verwijder vuil zo snel mogelijk. Verse vlekken kunnen veel eenvoudiger en daardoor meestal helemaal worden verwijderd als dit zo snel mogelijk gebeurt.
- Houd alle oppervlakken altijd droog! Staand water en andere vloeistoffen kunnen permanente schade veroorzaken!
- Natte oppervlakken door gebruik van te natte doekjes of optredende waterdamp tijdens of na het koken moeten altijd worden vermeden. Maak alle oppervlakken altijd zo snel mogelijk droog.
- Wij adviseren een reiniging met handwarm water en een zachte, vochtige doek. Droog vervolgens alle oppervlakken met een schone, zachte doek zorgvuldig af.
- Gebruik bij hardnekkige verontreinigingen uitsluitend in water oplosbare reinigingsmiddelen. Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen. Ook was- en oplosmiddel zijn niet geschikt voor de reiniging van de meubeldelen.
- Lees de aanwijzingen van de fabrikant van microvezeldoekjes. Zij kunnen verschillende oppervlaktestructuren hebben en daarmee het oppervlak beschadigen. Daarmee voorkomt u krassen, kringen en doffe of juist glimmende plekken.
- Het maakt niet uit of u een hoogglanzend front of een supermat kunststof front heeft gekocht, gebruik nooit agressieve chemische middelen en schurende schoonmaak- of oplosmiddelen. Ook schuurpoeder, staalwol of pannensponsjes beschadigen het oppervlak zo zeer dat herstel niet meer mogelijk is.
- Gebruik nooit een stoomreiniger! Dit veroorzaakt uitzetting van het basismateriaal en beschadigt de keukenfronten.
- De keuken moet in een ruimte met een normaal klimaat staan. Dat geldt zowel met betrekking tot de temperatuur als ook voor de luchtvochtigheid.

Dagelijks onderhoud

- Deuren van oven en/of combimagnetron nooit open laten staan na het gebruik om af te koelen. Door warmte afgifte kan er schade ontstaan aan keukenfront en/of keukenkast.
- Het front van de vaatwasser nooit open laten staan direct na het einde van het programma. Door de steeds terugkerende waterdamp kan schade ontstaan aan keukenfront en/of keukenkast.
- Tijdens gebruik van de kookplaat moet te allen tijde gebruik worden gemaakt van de afzuigkap. Bij niet of onjuist gebruik van de afzuigkap kan schade ontstaan aan de kast en het front die ernaast hangt. Een veel voorkomende fout in het gebruik is het niet gebruiken van de afzuigkap bij het koken van water (omdat water immers niet stinkt, dit is echter van groot belang voor het afvoeren van de waterdamp).
- Bij gaskookplaten de vlam nooit laten branden zonder pan op de kookplaat. Hierdoor kan ook schade ontstaan aan keukenfront en/of keukenkast.

